




Accessoires – utilisés correctement

L'utilisation correcte et facile d'une superstructure robuste nécessite des accessoires adaptés. Des composants de grande qualité et beaucoup de flexibilité nous permettent de répondre à vos exigences à tout moment.

Des poignées parfaitement installés, des marchepieds et des marches adaptés – souvent ce sont les détails qui facilitent votre travail tout en augmentant l'efficacité.

Un Welaki (superstructure multibennes) convient parfaitement pour déposer des bennes dans des espaces restreints. Depuis l'acquisition des produits de **Wirz Fahrzeugbau AG** par Trösch en 2002, le Welaki a continuellement été amélioré et développé. Les composants hydrauliques, les télécommandes et les divers accessoires sont sélectionnés conformément à nos standards de qualité élevés.



Légende avec détails au verso.

01 - Protection anti-encastrement

escamotable de manière pneumatique, avec surveillance de position, certifiée UE.

02 - Protection anti-encastrement

escamotable de manière mécanique, avec « système de ciseaux » et surveillance de position, certifiée UE.

03 - Bras de levage télescopique

piloté séparément, le tube transversal est ainsi supprimé.

04 - Verrouillage hydraulique de la benne

réglable de 1'350 mm à 2'050 mm pour une sécurisation optimale de la benne.

05 - Verrouillage hydraulique de la benne

en service. Pour les bennes d'une largeur supérieure à 2'050 mm, la butée peut facilement être démontée.

06 - Protection anti-encastrement latérale

avec des lattes alu anodisées ; anneaux et crochets d'attache.

07 - Caisse à outils en aluminium

08 - Caisse à outils en acier chromé

09 - Protection de réservoir en aluminium

comme protection anti-encastrement latérale ; avec marchepied intégré.

10 - Projecteurs de travail

encastrés dans le treillis de la paroi frontale.

11 - Zingage par métallisation

de la construction métallique complète, y compris le vérin de levage, pour une protection optimale et durable de la surface.

12 - Commande extérieure proportionnelle

avec levier de renvoi directement au bloc de commande.

13 - Plaques intercalaires plastiques

y compris support ; montage via la protection anti-encastrement.

14 - Commande intérieure



avec joystick.

15 - Télécommande radio ATB

1 ou 2 niveaux pour actionner toutes les fonctions, y compris chargeur et pile de remplacement.

16 - Télécommande radio ERGO

Les commandes radio sont adaptées aux fonctions du Welaki Trösch.



SUR MESURE

Sur demande, nous effectuons volontiers des adaptations individuelles. Les diagrammes de charge peuvent être commandés à info@troesch-ag.ch